




1



Information

Verwendungszweck

- Zum Rüschen/Kräuseln von feinen bis mittelschweren, einlagigen Stoffen.
- Für gleichmässigen, ausgeglichenen Stofftransport von sehr feinen, glatten einlagigen Stoffen.
- Zum Aufnähen von Bändern bis 12 mm Breite.
- Für alle Overlockstiche.

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Zubehörs die vorliegende Bedienungsanleitung sowie die Bedienungsanleitung Ihrer Maschine sorgfältig durch.

Markierungen

- A Schnittlinie bei Schnittbreite 6
- B Rechte Overlock-Nadel RN
- C Linke Overlock-Nadel LN
- D 1 cm Abstand zur Schnittlinie A bei Schnittbreite 6
- E Verstellbare Bandführung

Anwendung

Rüschen nähen

- > Maschine für einen 4-Faden Overlockstich einfädeln und einstellen.
- > Für Rüschen, Differenzialtransport auf 2 einstellen.
- > Für grössere Rüschen, Stichlänge auf 4,5 einstellen.
- > Für das Einhalten von Säumen oder Ärmeln.

Band annähen

Die Anwendung der Bandführung ist in der Bedienungsanleitung der Maschine beschrieben.

Tipps

- > Um den zu kräuselnden Stoff mit einem flachen Stoff zusammen zu nähen, den Kräuselfuss verwenden.